

PRIME TECH[®]

TENTS USA

CAE-101-03
VORZELT FÜR
AUTODACHZELT



Das Vorzelt ist schnell und einfach zu befestigen.

Vorzelt Befestigung

Nach Ausrichtung des Autodachzeltes befestigen Sie das Vorzelt am verlängerten Boden des Zeltes, wie nachfolgend beschrieben:

Schritt 1: Prüfen Sie zunächst die Innen- und Aussenseiten zur Zuordnung.



Schritt 2: Vom gefalteten Teil der Zeltunterseite aus schieben Sie das Randteil des Vorzeltes entlang der Leiter in die Schiene. (siehe Abbildung.)



Schritt 3: Befestigen das zweite Teil des Vorzeltes ebenfalls an der Unterseite des Autodachzeltes, jedoch von der anderen Seite (siehe Abbildung.)



Schritt 4: Verbinden bzw. Schließen Sie das Vorzelt mit dem Reißverschluß. Die Öffnung können Sie nun als Tür nutzen.



PRIME TECH®
TENTS USA

