

Wichtige Hinweise

Technische Daten zum Gebläse

Motorleistung: 1.5 PS, 220-240 V, 50 Hz

Schub: einzeln, Umdrehungen pro Minute: 2387 / 2650 / 2868

Stromstärke: 5 A / 6 A / 7 A komplett mit Luft aufgeblasen

Druck: 1.9 in

Max. Gebläsewind: 5000 cft

Kabel: 1.5 m m² SJTW 105°C

Drehzahlregelung: 3 Drehzahlen

Abmessung: 18" / 45.5 cm

Aufbau

- * Suchen Sie nach einer sauberen, ebenen Grundfläche, um dort den Airdancer zu positionieren. Halten Sie die Anlage fern von Bäumen oder brennbaren und spitzen Gegenständen.
- * Der Bediener muss sicherstellen, dass alles inbegriffen und unversehrt ist, damit Sie Ihre Werbung starten können.
- * Rollen Sie die "Haut" des Airdancers auf, ziehen Sie diese über den Rand des Hochleistungsgebläses und sichern Sie alles mit einem Gurt ab. Verbinden Sie dann das Gebläse auf sichere Weise mit einer sicheren Stromquelle. Schalten Sie ein und der Airdancer wird sich mit Luft füllen und aufblähen.
- * Überprüfen Sie, ob das Gebläse richtig aufgestellt ist und maximalen Gebläsewind ermöglicht. Der Bediener muss während der Inbetriebnahme regelmäßig Kontrollen durchführen, um Unfälle oder Druckverlust zu verhindern.

Wetterbedingungen

- * Nutzen Sie die Anlage nicht bei feuchter Witterung, bei Sturm, starkem Wind, Schnee und Eis und jeglichen anderen schlechten Witterungsbedingungen, die eine fachkundige Person für unsicher erachten würde.
- * Bleiben Sie Feuer, Flammen und Quellen von Funken oder Entzündung fern.

Vorsichtsmaßnahmen

- * Sorgen Sie dafür, dass das Kabel sicher verlegt und festgeklebt ist. Achten Sie darauf, dass sich die Bediener von Befestigungspunkten oder Kabeln fern halten, um Stolpern zu vermeiden.
- * Stellen Sie sicher, dass die Anlage oder der Schlauch nicht auf dem Boden schleifen.
- * Diese Anlage ist kein Spielzeug. Sie ist für die Nutzung durch Erwachsene bestimmt. Wir können nicht für Verlust oder Beschädigung haftbar gemacht werden, wenn das Produkt nicht korrekt genutzt wird.

Verstauen

- * Schalten Sie die Energieversorgung ab und lösen Sie das Gebläse. Stellen Sie sicher, dass der Luftschlauch vollständig trocken und sauber ist, um Schimmel im Airdancer zu vermeiden, bevor Sie ihn zusammenrollen und verstauen.
- * Verwahren Sie die Anlage in einem verschlossenen Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort.